MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

1 panneau de gradation sans fil GANG PUSH (2,4 GHz)

Numéro de modèle.: PUSH3

Caractéristiques

- Alimentation par pile CR2032
- Sans câblage, variation sans fil facile grâce à l'interrupteur à poussoir
- Compatible avec les lampes MiBoxer / Mi-Light 2.4G
- Technologie de transmission sans fil RF 2.4G, portée de contrôle de 30 m
- Contrôle d'un nombre illimité de lampes
- Plage de variation de 0,1 % à 100 %




Paramètres du produit

Nom : 1 panneau de gradation sans fil GANG PUSH (2,4 GHz)	
Numéro de modèle.:	PUSH3
ITension d'entrée:	3V（CR2032*1PCS）
Puissance d'émission :	6dBm
RF :	2.4GHz
Distance de contrôle :	30m
Température de fonctionnement :	-10~40℃
Consommation d'énergie en veille:	<6μA

Indice IP :	IP20
EMC Standard (EMC) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Norme de sécurité (LVD):	EN 61347-1 : 2015+A1: 2018 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Équipement radio(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Attestation::	CE, EMC, LVD, RED


Contrôle de la gradation

- Appuyez brièvement pour allumer/éteindre la lumière, appuyez longuement pour régler la luminosité de la lumière.
- Contrôlez un nombre illimité de lampes




Installation


Installation de la batterie



1. Retirez le couvercle




2.Installer la pile CR2032
(Nécessite un achat séparé)




3. Fermez le couvercle de la batterie

Installation de collage




1. Déchirez le ruban
adhésif arrière




2. Collez-le sur le mur

Installation par vissage




1. Retirez le couvercle




2. Visser et recouvrir


Instructions pour le code de liaison



1. Éteignez la lumière pendant 10 secondes et rallumez-la




2. Appuyez brièvement sur le bouton « PUSH » 6 fois en 3 secondes




3. La liaison est établie une fois que la lumière clignote 3 fois lentement

La liaison échoue si le voyant ne clignote pas. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : impossible de reconnecter si le panneau de gradation a déjà terminé la liaison.)


Instructions de suppression du code de liaison



Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis rallumez-la.



Appuyez brièvement sur le bouton « Dissocier » 5 fois en 3 secondes



La liaison est établie une fois que la lumière clignote 10 fois rapidement

La dissociation échoue si le voyant ne clignote pas. Veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Attention : inutile de dissocier si le panneau de gradation n'a jamais été associé.)

Attention

1. Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou à haute température pendant une période prolongée. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez retirer la batterie et la ranger dans un endroit sec et antistatique.
2. Ne l'utilisez pas dans un environnement comportant une grande surface métallique ou à proximité de fortes ondes électromagnétiques, car cela pourrait affecter considérablement la distance de contrôle.

Made in China