MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

2 GANG PUSH Kabelloses Dimmpanel (2,4 GHz)

Modellnummer: PUSH3-2

Merkmale



- Betrieb mit CR2032-Batterien
- Keine Verkabelung erforderlich, einfaches kabelloses Dimmen per Druckschalter
- Kompatibel mit Lampen der MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie
- Drahtlose 2.4G-HF-Übertragungstechnologie, Reichweite 30 m
- Unterstützt zwei unabhängige Steuerungen, unbegrenzte Anzahl an Lampen
- Dimmbereich 0,1 %–100 %

Produktparameter

Name: 2-Gang Push-Dimmer-Funkpanel (2,4 GHz)	
Modellnummer:	PUSH3-2
Eingangsspannung:	3V（CR2032*1PCS）
Sendeleistung:	6dBm
RF:	2.4GHz
Reichweite:	30m
Betriebstemperatur:	-10~40℃
Standby-Stromverbrauch:	<6μA

IP-Schutzart:	IP20
EMC-Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Sicherheitsstandard (LVD):	EN 61347-1： 2015+A1: 2018 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Funkgerät (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED

Dimmsteuerung

- Kurz drücken, um das Licht ein-/auszuschalten, lange drücken, um die Lichthelligkeit anzupassen.
- Unterstützt 2 Sätze unabhängiger Steuerung, unbegrenzte Anzahl von Lampen



Seiten 2–3: Automatische Übersetzung des englischen Originals.
Im Zweifelsfall gilt die Originalfassung.

Installation

Einlegen der Batterie



1. Abdeckung entfernen



2. CR2032-Batterie einsetzen (separat erhältlich)



3. Schließen Sie die Batterieabdeckung

Klebemontage



1. Reißen Sie das hintere Klebeband heraus



2. An die Wand kleben

Schraubmontage



1. Abdeckung entfernen



2. Anschrauben und abdecken

Anleitung zum Verknüpfen



1. Licht 10 Sekunden lang ausschalten und wieder einschalten



2. Die Taste „Zone“ innerhalb von 3 Sekunden 6-mal kurz drücken



3. Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3-mal langsam blinkt.

Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Eine erneute Verknüpfung ist nicht möglich, wenn das Dimmpanel bereits verknüpft wurde.)

Anleitung zum Aufheben der Verknüpfung



Licht 10 Sekunden lang ausschalten und wieder einschalten



Die Taste „Unlink“ innerhalb von 3 Sekunden 5-mal kurz drücken



Die Verknüpfung ist aufgehoben, sobald das Licht 10-mal schnell blinkt

Das Aufheben ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Ein Aufheben ist nicht nötig, wenn das Dimmpanel nie verknüpft wurde.)

Achtung

1. Nicht über längere Zeit in feuchter Umgebung oder bei hohen Temperaturen verwenden. Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen und an einem trockenen Ort ohne statische Aufladung aufbewahren.

2. Nicht in Umgebungen mit großen Metallflächen oder in der Nähe starker elektromagnetischer Wellen verwenden, da sonst die Reichweite der Steuerung stark beeinträchtigt wird.

Made in China